

BA-4G木材水份测试仪

[详细信息...](#)

木材水分检测专用			
货号:	11111746	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BA-4G木材水测定仪：该仪表集测量器、显示器、电源、线路板于一体、体积小、重量轻、测量迅速、操作极为简单，也便于随身携带。</p> <p>二、主要技术指标</p> <ol style="list-style-type: none">1、显示形式：发光二极管发光显示，共2×10位2、测量范围：量程 I 7-15%量程 II 16-35%3、测量精度：±1位显示值（含水率）4、工作电压：直流15V（使用10F-20电池一节）5、使用条件：木材温度0-40℃环境相对湿度<85%6、外形尺寸：185×50×277、重量：180克 <p>三、使用方法</p> <ol style="list-style-type: none">1、装干电池：按电池正负极性把15V干电池装入电池盒内，正极向上。2、检查：使左右刚针短路（用手或金属连通）按下量程按钮 I，这是最下面的一只发光管应发光，其它发光管则不应发光、左右刚针闭路（无导电物连接）时，按下量程按钮这时发光管都应不发光，如果能遇到上述要求表示仪器正常，可以进行测量。3、测量：把测量器四枚刚针插入木材中深6毫米，按下量程开关读出显示器发光位所对应的读数。如果按下的是量程 I 按钮，则读右面一行读数。 <p>在测量时需要注意的四种情况</p> <ol style="list-style-type: none">（1）按下量程 I 按钮是，如果显示器全不发光，说明读数低于7%，如果显示器只有最下面一只发光管发光，说明读数高于或等于15%，应改按量程 II 按钮，再读数。（2）按下量程 II 按钮时，如果显示器全不发光，说明读数低于16%，应改按量程 I 按钮再读数，如果显示器只有最下面一只发光管发光：说明读数高于或等于35%。（3）按下量程 I 按钮或量程 II 按钮时，如果显示器相二只发光管都发光，则读数可取这二位读数的平均值，还可以根据不同的亮度，按比例增减读数。（4）换电池：如果以上检查测量还不到要求或显示器发光暗淡，或电池电压低于10V时，应更换新电池的使用。 <p>维修保养</p> <ol style="list-style-type: none">1、本仪表为高阻仪器，各部分要有良好的绝缘性，使用保存时要注意防潮防湿，保持干燥清，以免影响测量准确性。2、发光管发光工作电流5mA左右，干电池只能间断放电，所以平时不要长时间按下量程按钮，只有当检查或测量读数时才短时间按。动一下即可，以节约用电。3、仪表保存的地方应清，其环境温度为0-40℃，相对湿度小于85%，长期不使用，要把电池从盒内取出。		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)